



## ÄNDRA NAMN PÅ EN ANKNYTNING MED PANASONIC TDA

\*LUREN PÅ

\*TRYCK PROG \* \*

\*1234(PASSWORD)

\*0 0 4(SYS-PGM NO)+ ENTER

\*ANGE DET ANKNYTNINGSNUMMER SOM SKALL ÄNDRAS

\*VÄLJ CLEAR FÖR ATT RADERA DET GAMLA NAMNET

\*KNAPPA IN DET NYA NAMNET MED HJÄLP AV BOKSTÄVERNA  
PÅ RESP SIFFERKNAPP

\*AVSLUTA MED ENTER

\*TRYCK NEXT FÖR KOMMA TILL NÄSTA ANKNYTNING

\*FÖR ATT BACKA, ANVÄND CANCEL

\*NÄR ALLA ÄNDRINGAR ÄR KLARA LYFT OCH LÄGG PÅ LUREN